CANOR VIRTUS S1S

GEBRUIKERSHANDLEIDING


Solid-state dual-mono-eindversterker



INLEIDING

Beste muziekliefhebber,

hartelijk dank voor uw aankoop van de CANOR VIRTUS S1S. Deze solid-state dual-mono-eindversterker is ontwikkeld voor hoogwaardige muziekweergave. Lees de onderstaande aanwijzingen zorgvuldig door, zodat u de prestaties en eigenschappen van uw versterker optimaal kunt behouden.



Voorzijde van de CANOR VIRTUS S1S (originele tekening)

CANOR VIRTUS S1S

Solid-state dual-mono-eindversterker

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Lees deze voorschriften volledig voordat u het toestel in gebruik neemt.

1. Lees de instructies: Lees alle veiligheidsvoorschriften en bedieningsinstructies voordat u de versterker gebruikt.

2. Bewaar de handleiding: Bewaar de gebruikershandleiding met de veiligheids- en bedieningsinstructies voor later gebruik.

3. Volg de instructies: Neem alle veiligheidsvoorschriften en bedieningsinstructies in acht.

4. Water en vocht: Plaats de VIRTUS S1S niet in de buurt van water, bijvoorbeeld bij een bad, zwembad of gootsteen.

5. Accessoires: Gebruik uitsluitend accessoires die door de fabrikant worden aanbevolen.

6. Plaatsing: Plaats het toestel niet op een onstabiele ondergrond. Het kan vallen en ernstig letsel of schade aan het toestel veroorzaken. Gebruik uitsluitend door de fabrikant aanbevolen onderstellen of racks, of accessoires die met het toestel worden verkocht. Volg bij de plaatsing de voorschriften van de fabrikant en gebruik alleen aanbevolen accessoires.

7. Ventilatie: Plaats het toestel zo dat een goede luchtcirculatie gewaarborgd is. Zet de versterker niet op een bank of gestoffeerd meubel. Dek het toestel tijdens gebruik nooit af: hierdoor kunnen de ventilatieopeningen worden geblokkeerd.

8. Warmte: Houd het toestel uit de buurt van radiatoren, kachels en andere warmteproducerende apparatuur. Zorg voor minimaal 20 cm afstand tussen de achterzijde en de muur. Houd boven de VIRTUS S1S ten minste 20 cm vrij en ook aan beide zijkanten ten minste 20 cm afstand tot andere voorwerpen.

9. Netvoeding: Sluit het toestel uitsluitend aan op een netvoeding waarvoor het is ontworpen.

10. Netsnoer: Leg het netsnoer zo dat niemand erop kan stappen en dat het tegen mechanische beschadiging is beschermd.

11. Langdurig niet gebruiken: Trek bij langdurig niet-gebruik de stekker uit het stopcontact of schakel ten minste de hoofdschakelaar aan de achterzijde uit.

12. Voorwerpen met vloeistof: Plaats geen vazen, bloempotten of andere met vloeistof gevulde voorwerpen waar zij op de versterker kunnen vallen of vloeistof over het toestel kunnen morsen.

13. Wanneer onderhoud nodig is: Laat het toestel alleen door gekwalificeerd onderhoudspersoneel repareren als: a) het netsnoer beschadigd is; b) het toestel in het water is gevallen of er vloeistof overheen is gemorst; c) het aan regen is blootgesteld; d) het niet goed functioneert; e) het is gevallen of anderszins mechanisch beschadigd is.

14. Reparaties: Laat alle reparaties uitsluitend uitvoeren door gekwalificeerd onderhoudspersoneel.

15. Algemene waarschuwing: Gebruik het toestel uitsluitend volgens de instructies in deze handleiding.

De fabrikant wijst iedere aansprakelijkheid af indien deze veiligheidsvoorschriften niet worden nageleefd. Stel de versterker niet bloot aan regen of vocht om elektrische schokken te voorkomen!

INHOUD VAN DE VERPAKKING

- Transportverpakking
- CANOR VIRTUS S1S solid-state dual-mono-eindversterker
- Netsnoer
- Triggerkabel
- Vilten voetpads, spikes en spikeschotels
- Textielhandschoenen
- Gebruikershandleiding voor de CANOR VIRTUS S1S

OPSTELLING: SPIKES EN ONDERLEGGERS

Om trillingen te verminderen kunt u de meegeleverde spikes en spikeschotels aanbrengen op de standaard vlakke toestelvoeten. Verwijder hiervoor het vilt van de vlakke voeten en schroef de spikes erin. De spikes en bijbehorende onderleggers worden met het toestel meegeleverd.

BEDIENINGSELEMENTEN OP HET VOORPANEEL

POWER – Schakelt de versterker in en uit.

DIMM – Stelt de helderheid van de displayverlichting stapsgewijs in, van uitgeschakeld tot maximaal. Na het inschakelen staat de helderheid op het middelste niveau. Wanneer de displayverlichting is uitgeschakeld, licht zij bij bediening van een functietoets kort op en gaat na enkele seconden weer uit.

AANSLUITINGEN EN SCHAKELAARS OP HET ACHTERPANEEL

TRIGGER INPUT – Ingang voor de triggerkabel van de voorversterker.


TRIGGER OUTPUT – Doorlusuitgang voor de triggerkabel.

POWER – Netaansluiting, netschakelaar en netzekering.

INPUT – Analoge 3-polige XLR-ingangen voor het linker- en rechterkanaal en analoge RCA-ingangen voor beide kanalen.

OUTPUT – Twee paar luidsprekeraansluitklemmen voor zowel het linker- als rechterkanaal.

INPUT SWITCH – Afzonderlijke ingangskeuzeschakelaar per kanaal voor RCA of XLR.



Achterpaneel met luidsprekeraansluitingen, RCA-/XLR-ingangen, ingangskeuzeschakelaars en triggeraansluitingen (originele tekening)

BASISBEDIENING EN INGEBRUIKNAME

Sluit het netsnoer aan op de VIRTUS S1S. Schakel de versterker in met de hoofdschakelaar op het achterpaneel. Het toestel gaat naar de stand-bymodus; de rode led op het voorpaneel licht op. Op het achterpaneel bevinden zich twee schakelaars waarmee u tussen de XLR- en RCA-ingangen kunt kiezen. Controleer vóór het luisteren of beide schakelaars op de gewenste ingang zijn ingesteld. Nadat u op de POWER-knop op het voorpaneel hebt gedrukt, begint een gecontroleerde inschakelprocedure van 12 seconden. Met één druk op de POWER-knop wordt het toestel onmiddellijk weer in stand-by gezet. Tijdens gebruik kunt u met de DIMM-knop op het voorpaneel de helderheid van de verlichting in vijf niveaus instellen.

BEVEILIGINGEN EN FOUTINDICATIE

Oververhittingsbeveiliging

De VIRTUS S1S is voorzien van een oververhittingsbeveiliging. Wanneer één of beide eindtrappen warmer worden dan de normale bedrijfstemperatuur, worden deze automatisch uitgeschakeld om schade te voorkomen. De achtergrondverlichting van het CANOR-logo knippert dan als waarschuwing. Schakel het hele toestel uit en laat het uitgeschakeld totdat de temperatuur voldoende is gedaald. Controleer of u de aanwijzingen voor plaatsing en ventilatie uit veiligheidsvoorschrift 8 opvolgt.

Detectie van gelijkspanning op de uitgang

De versterker detecteert ook een ontoelaatbare gelijkspanning op de uitgang. Wanneer deze fout wordt vastgesteld, knippert eveneens de achtergrondverlichting van het CANOR-logo. Voor het verhelpen van deze storing is service door gekwalificeerd personeel noodzakelijk.

GARANTIEVOORWAARDEN

Voor de CANOR VIRTUS S1S geldt vanaf de aankoopdatum een garantie van 24 maanden op materiaal- en fabricagefouten. De garantie geldt uitsluitend wanneer het originele aankoopbewijs en een erkend garantiebewijs kunnen worden overgelegd. De garantie dekt materiaal- en fabricagefouten, maar geen schade door verkeerd gebruik, niet-goedgekeurde wijzigingen of externe oorzaken zoals natuurgeweld.

EUROPESE RICHTLIJNEN EN CE-MARKERING

Dit product is volgens de fabrikant ontworpen en vervaardigd overeenkomstig de toepasselijke wetgeving van de Europese Unie. Het product is door een testlaboratorium gecertificeerd en draagt de CE-markering.

AFGEDANKTE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR

Volgens Richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA/WEEE) mag dit toestel niet met het ongesorteerde huishoudelijke afval worden weggegooid. Lever het in bij een daartoe bestemd inzamelpunt voor recycling en verantwoorde verwerking. Correcte afvalverwerking beschermt het milieu en de volksgezondheid.

TECHNISCHE GEGEVENS

Eigenschap	Waarde
Stereo-uitgangsvermogen	2 × 400 W / 4 Ω 2 × 250 W / 8 Ω
Versterking	XLR: 26 dB RCA: 20 dB
Frequentiebereik	20–20.000 Hz, −0,1 dB / 5 W 5–250.000 Hz, −3 dB / 5 W
Ingangsimpedantie	XLR: 200 kΩ RCA: 33 kΩ
Ingangen	1 × XLR-stereopaar 1 × RCA-stereopaar
Totale harmonische vervorming (THD)	< 0,0002 % / 1 kHz, 5 W
Signaal-ruisverhouding	> 120 dB
Afvlakcapaciteit (per kanaal)	107.600 µF / 100 V
Trigger	Ja
Netvoeding	230 V / 50–60 Hz / 1.600 VA
Afmetingen (b × h × d)	450 × 210 × 522 mm
Gewicht (netto)	39 kg
Gewicht (bruto)	46 kg

Nederlandse vertaling van de Engelse CANOR-fabrikantshandleiding. Kennelijke redactionele fouten zijn gecorrigeerd; technische waarden zijn overgenomen uit de bron.

CANOR VIRTUS S1S

Gebruikershandleiding voor de CANOR VIRTUS S1S

CANOR, spol. s r.o.

Druzstevna 39, 080 06 Presov, Slovakia

www.canor-audio.com

sales@canor-audio.com

+421 51 7710 396

NEDERLANDSE UITGAVE

CANOR VIRTUS S1S • 05.02.2026